

## Verlegehinweise

### Laying instructions

#### (1) Bohrlöcher anzeichnen

Verlegabstand von ca. 40 cm beachten, Bohrlöcher anzeichnen.

#### (2) Löcher bohren

Löcher mit 5 mm Ø bohren.

#### (3) Kunststoff-Clip befestigen

Kunststoff-Clip an der Wand verschrauben. Die vertikalen Langlöcher ermöglichen eine nachträgliche Höhenkorrektur. Nach der Verschraubung liegt der untere Steg der Clipse auf dem Belag auf.

#### (4) Kabel verlegen

Kabel können jetzt in den Halterungen verlegt werden.

#### (5) Oberprofil befestigen

Oberprofil aufclipsen und fest einrasten.

#### (1) Mark drill holes

Follow a laying interval of about 40 cm. Mark drill holes.

#### (2) Drill holes

Drill holes with 5 mm Ø.

#### (3) Attach plastic clip

Screw plastic clip to the wall. The vertical slots allow for subsequent height correction. After screwing, the lower part of the clip is located on the flooring.

#### (4) Lay cable

Lay cables in the clips.

#### (5) Fasten upper profile

Clip and link upper profile.

